

## コンジットチューブ用洗剤

## コンジットチューブクリーナー F

コンジットチューブクリーナーFを使用して定期的に洗浄することにより、ワイヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。

## 用途

1. コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
2. 送給装置のローラ、アウトレッドガイドの洗浄

## 特徴

1. 優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
2. ワイヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。

## 使用方法

1. コンジットチューブからワイヤを抜き取り、コンジットチューブを送給装置よりはずして下さい。
2. ホルダーからチップをはずして下さい。
3. コンジットチューブを延ばし、端部に本製品のノズルを差し入れて、10~15秒間エアゾールを噴射して液を注入して下さい。※液が漏れないように、ノズル根元のパッキングをチューブに十分に押し付けて下さい。
4. 1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない場合は、2~3回上記を繰り返して下さい。
5. 汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分間エアブローして下さい。



適用風景



チューブ端部より出た汚れ(黒色部分)

## 包装単位

450型エアゾール、18L缶

※詳細は、製品安全データシート(SDS)をご確認ください。

\*製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

## 株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911  
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-395-6464  
FAX:022-395-8900

■関東支店 TEL:048-767-8507  
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952  
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737  
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911  
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161  
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730  
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026  
FAX:092-291-4613

取扱店