

トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤

タセト チップクリーン

“タセト チップクリーン”は、溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤で、溶接作業の能率アップに大変役立ちます。

対象

溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止

特徴

- 優れたスパッタ付着防止剤を有しています。
- ノズル、チップ等の寿命が大幅に延びます。
- ノズル、チップに目詰まりすることがありません。
- 溶接作業率が向上します。

関連法規

毒物劇物取締法	非該当
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法危険物	非該当
PRTR 法	非該当

成分

- ・ 鉱油
- ・ 固形炭化水素
- ・ その他

使用方法

- トーチのノズルやチップの熱い時に、チップクリーンの中にコンタクトチップを十分浸漬して下さい。ノズルが冷たい時は、ステ溶接（約 10cm 位）を行ってノズルを暖めてから浸けて下さい。
- チップクリーンの効果が持続している間はノズルが光っています。光沢がなくなれば、再びチップクリーンの中に浸けて下さい。
- ノズルが新品の時からご使用して頂くと一層効果的です。

荷姿

300g 缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒221-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL: 045-624-8913 FAX: 045-624-8916

■札幌支店 TEL: 011-281-0911 FAX: 011-281-0912	■名古屋支店 TEL: 052-746-3737 FAX: 052-746-3738
■東北支店 TEL: 022-290-3603 FAX: 022-290-3604	■大阪支店 TEL: 06-6190-1911 FAX: 06-6190-1922
■東京支店 TEL: 045-624-8952 FAX: 045-624-8953	■岡山支店 TEL: 086-455-6161 FAX: 086-455-3176
■関東支店 TEL: 048-682-2626 FAX: 048-687-6600	■広島支店 TEL: 082-962-2730 FAX: 082-962-2750
■京葉支店 TEL: 043-284-8721 FAX: 043-284-8723	■福岡支店 TEL: 092-291-0026 FAX: 092-291-4613

取扱店