

トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤

タセト チップクリーン

“タセト チップクリーン”は、溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤で、溶接作業の能率アップに大変役立ちます。

対象

溶接トーチ用ノズルのスパッタ付着防止

特徴

- 優れたスパッタ付着防止剤を有しています。
- ノズル、チップ等の寿命が大幅に延びます。
- ノズル、チップに目詰まりすることがありません。
- 溶接作業率が向上します。

関連法規

毒物劇物取締法	非該当
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法危険物	非該当
PRTR 法	非該当

成分

- ・ 鉱油
- ・ 固形炭化水素
- ・ その他

使用方法

- トーチのノズルやチップの熱い時に、チップクリーンの中にコンタクトチップを十分浸漬して下さい。ノズルが冷たい時は、ステ溶接（約 10cm 位）を行ってノズルを暖めてから浸けて下さい。
- チップクリーンの効果が持続している間はノズルが光っています。光沢がなくなれば、再びチップクリーンの中に浸けて下さい。
- ノズルが新品の時からご使用して頂くと一層効果的です。

荷姿

300g 缶

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-290-3603
FAX:022-290-3604

■東京支店 TEL:045-624-8952
FAX:045-624-8953

■関東支店 TEL:048-682-2626
FAX:048-687-6600

■京葉支店 TEL:043-284-8721
FAX:043-284-8723

■名古屋支店 TEL:052-746-3737
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026
FAX:092-291-4613

取扱店